



Aufstellen

- 1 Klappen des Displaygehäuses öffnen, Teleskopstange entnehmen und Klappen wieder schließen
- 2 zusammengesteckte Teleskopstange im Schaft am Gehäuse platzieren
- 3 Druckteil aus dem Gehäuse ziehen
- 4 oberen Teil der Teleskopstange herausdrehen, gewünschte Höhe durch Gegen-drehbewegung der Stangenteile fixieren
- 5 Klemmleiste des Druckteiles mittig in die Teleskopstange einhaken

Nachspannen

Hinweis: Roll Up lässt sich durch Verstellen der Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich waagrecht ausrichten.

Beim Nachlassen der Spannung Druckteil nachjustieren. Dazu wie in Punkt 9 dargestellt, den Fixierschlüssel an der rechten Gehäusesseite einstecken. Gewünschte Spannung durch Drehen des Verstellrades an der linken Gehäusesseite einstellen. Das Druckteil ausrollen und Spannung prüfen (Punkt 16+17 der Aufbauanleitung beachten), ggf. nachspannen.

Achtung
obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden!

Motivwechsel

- 6 Klappen des Displaygehäuses öffnen und Seitenkappen abschrauben
- 7 Fixierschlüssel aus der rechten Seitenkappe entnehmen
- 8 Druckteil komplett von der Aufrollspule abrollen
- 9 Fixierschlüssel an der rechten Gehäusesseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 10 Klemmleiste der Aufrollspule öffnen und das Druckteil herausziehen
- 11 Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen und das Druckteil entfernen
- 12 neues Druckteil bis zum Anschlag in die Klemmleiste einlegen und diese schließen, Faltenbildung ist zu vermeiden
Achtung: Vorderseite des Druckteils und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- 13 Endkappen wieder auf Klemmleiste stecken
- 14 Klemmleiste der Aufrollspule öffnen, das Druckteil einlegen und Klemmleiste fest schließen
Achtung: Rückseite des Druckteils muss nach oben zeigen
- 15 Klappen des Displaygehäuses schließen
- 16 Druckteil festhalten und den Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 17 Druckteil langsam aufrollen lassen (Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person ist zu empfehlen)
- 18 Fixierschlüssel in der Halterung an der Innenseite der rechten Gehäusekappe deponieren
- 19 untere Gehäuseklappe öffnen und Seitenkappen von innen wieder an das Gehäuse schrauben
- 20 untere Gehäuseklappe schließen